SAMSUNG

GT-S5611
Gebruiksaanwijzing

- Welke inhoud beschikbaar is, is afhankelijk van de regio of provider.
- Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn.
- Dit product bevat bepaalde gratis software en/of open source software. De exacte voorwaarden van de licenties, vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar via de website van Samsung op opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-40226B Rev.1.1
Dutch. 01/2014

Indeling



1 Volumeknop
In de standby-stand: het volume van de telefoon aanpassen; een SOS-bericht verzenden

2 Bevestigingstoets
In het startscherm: toegang tot het menuscherm; In het menuscherm: de gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen
Afhankelijk van de regio kan de toets een andere functie hebben

3 Kiestoets
Bellen of opnemen; in het startscherm: de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven

4 Voicemailtoets
In het startscherm: toegang tot uw voicemail (toets ingedrukt houden)

5 Toets voor toetsblokkering
In het startscherm: de toetsvergrendeling in- of uitschakelen
(toets ingedrukt houden)

6 Alfanumerieke toetsen

7 Functietoetsen
De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven

8 Navigatietoets
In het menuscherm: door menuopties bladeren

9 Aan/Uit-toets
Het apparaat in- en uitschakelen (toets ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in het menuscherm: invoer annuleren en terugkeren naar het startscherm

10 Cameratoets
In het startscherm: de camera inschakelen. In de camerastand: een foto nemen of een video maken

11 Toets Stille stand
In het startscherm: de stille stand in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden)

Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren:

Pictogram	Beschrijving
	Geen SIM-kaart
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	Netwerk zoeken
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	Batterijlading
	Gesprek gaande
	Doorschakelen van oproepen ingeschakeld
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Nieuw serverbericht

Pictogram	Beschrijving
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Aangesloten op computer
	Bluetooth-functie ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	FM-radio aan
	Roaming (buiten normaal servicegebied)
	Geheugenkaart geplaatst
	Vliegtuigstand
10:00	Huidige tijd

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.

Buig of draai de achterklep niet te sterk. U zou de klep kunnen beschadigen.

2. Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.



De batterij opladen



1. Steek het kleine uiteinde van de oplader in de multifunctionele aansluiting van het toestel, en steek de stekker van de oplader in het stopcontact.
2. Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het toestel los van de oplader. Koppel de oplader eerst los van het toestel en vervolgens van het stopcontact.

- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers, batterijen en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterij ontploft of dat het toestel schade oploopt.
- Haal de batterij nooit uit het toestel zonder eerst de oplader los te koppelen. U zou het toestel kunnen beschadigen.

Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te bereiken zijn.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 16 GB gebruiken. Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met het toestel.



Plaats de geheugenkaart zoals in de figuur te zien is.

- Als u de geheugenkaart op een computer formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formatteer de geheugenkaart alleen in het toestel.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Gebruik geen scherp gereedschap om de geheugenkaart uit het toestel te verwijderen.

Het apparaat in- en uitschakelen

Het apparaat inschakelen

Houd [⏻] ingedrukt, geef vervolgens de PIN-code in en druk op <**OK**>, indien nodig.

Het apparaat uitschakelen

Houd [⏻] ingedrukt.

Als de batterij helemaal leeg is geweest of uit het toestel is verwijderd, moeten de tijd en datum opnieuw worden ingesteld.

De menu's gebruiken

De menu's of opties van het toestel openen:

Navigatietoets	Naar een menu bladeren.
Bevestigingstoets	Een menu of applicatie starten.
<**Menu**>	Het menuscherm openen.
<**Terug**>	Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.
[⏻]	Het menu of applicatie sluiten en teruggaan naar het startscherm.

- Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.

Tekst invoeren

De tekstinvoerstand wijzigen

Druk op [#]	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of naar de cijferstand gaan.
Houd [#] ingedrukt	Wisselen tussen de stand T9 en ABC. Afhankelijk van de regio is het wellicht mogelijk om een invoerstand te gebruiken voor een specifieke taal.
Druk op [*]	Naar de symboolstand gaan.
Houd [*] ingedrukt	Een invoerstand selecteren, de invoertaal wijzigen of woorden in een woordenlijst selecteren.

T9-stand

1. Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven.
2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets naar rechts of [**0**] om een spatie in te voegen. Als het woord niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.

ABC-stand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt.

Cijferstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

Symboolstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

Andere functies voor tekstinvoer

Op de navigatietoets drukken	De cursor verplaatsen.
Druk op <**Wissen**>	Tekens een voor een verwijderen.
Houd <**Wissen**> ingedrukt	Tekens snel verwijderen.
Druk op [**0**]	Hiermee kunt u een spatie invoegen.
Druk op [**1**]	Leestekens ingeven.

Zelf bellen of oproepen aannemen

- Als u zelf wilt bellen, geeft u een telefoonnummer in en drukt u op [⌐].
- Druk op [⏻] om een oproep te beëindigen.
- Als u een nummer wilt bellen dat u onlangs hebt gebeld, drukt u op [⌐] om het nummer te selecteren en vervolgens opnieuw op [⌐] om het nummer te kiezen.
- Als u wilt bellen met behulp van het telefoonboek, druk dan op <**Menu**> → **Contacten**, selecteer een contact en druk op [⌐].
- Als u een binnenkomende oproep wilt aannemen, drukt u op [⌐].

Berichten verzenden en bekijken

<**Menu**> → **Berichten**

Berichten verzenden

1. Druk op **Bericht maken**.
2. Druk op **Toevoegen** om het telefoonboek te openen.
3. Selecteer een contact en druk op **Toevoegen**.
   Of geef het nummer van een contact in.
4. Blader naar beneden en geef een bericht in.
   Zie "Tekst invoeren".
5. Als u bestanden aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op <**Opties**> → **Multimedia toevoegen** en selecteert u de bestanden.
6. Druk op **Verzenden**.

Berichten bekijken

Druk op **Postvak IN** en selecteer het bericht dat u wilt lezen.

Contacten beheren

Sla gegevens, zoals namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens, op in het geheugen van het toestel of op de SIM-kaart.

<**Menu**> → **Contacten**

U kunt de geheugenlocatie wijzigen door te drukken op <**Menu**> → **Contacten** → <**Opties**> → **Instellingen** → **Opslaglocatie opslaan in** en een geheugenlocatie te selecteren.

Nieuwe contacten toevoegen

1. Druk op de bevestigingstoets → een geheugenlocatie (indien nodig).
2. Geef de contactgegevens in en druk op de bevestigingstoets.

Contacten bewerken

1. Selecteer een contact en druk op de bevestigingstoets.
2. Pas de items aan en druk op de bevestigingstoets om uw wijzigingen op te slaan.

Contacten verwijderen

Selecteer een contact en druk op <**Opties**> → **Wissen**.

De camera gebruiken

<**Menu**> → **Camera**

Foto's nemen

1. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan door te drukken op <**Opties**>.
2. Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken. Foto's worden automatisch opgeslagen.

Videobeelden opnemen

1. Druk op <**Opties**> en selecteer **Camcorder**.
   Of druk op [**1**] om te wisselen van **Camera** naar **Camcorder**.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan door te drukken op <**Opties**>.
3. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
4. Druk op [▢] om de opname te stoppen. Video's worden automatisch opgeslagen.

Foto's en video's bekijken

Druk in het startscherm op <**Menu**> → **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** of **Video's** en selecteer het item dat u wilt weergeven.

Naar muziek luisteren

<**Menu**> → **Muziek**

Toetsen	Functie
Bevestigingstoets	Muziek afspelen, onderbreken of hervatten.
Navigatietoets	• Links: achteruit springen (indrukken); achteruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden). • Rechts: vooruit springen (indrukken); vooruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden). • Omhoog: De afspeellijst openen. • Omlaag: De herhaalstand wijzigen.
2	Het geluidseffect wijzigen.
3	De herhaalstand wijzigen.
4	De stand voor willekeurig afspelen in-/uitschakelen.

Surfen op internet

<**Menu**> → **Opera Mini**

Wanneer u **Opera Mini** voor de eerste keer opent, kunt u worden gevraagd een internetprofiel te maken.

Webpagina's raadplegen

Toetsen	Functie
Navigatietoets	Naar boven of beneden scrollen op een webpagina.
Bevestigingstoets	Een item selecteren.
<**Terug**>	Teruggaan naar de vorige pagina.
<**Menu**>	Browseropties openen.

Favorieten toevoegen aan webpagina's

1. Open een webpagina waarvoor u een favoriet wilt aanmaken.
2. Druk op <**Menu**> → selecteer ◐ voor de keuzelijst.
3. Selecteer **Bladwijzers** → <**toevoegen**>.
4. Geef gegevens in en druk op <**Opslaan**>.

Het alarm gebruiken

<**Menu**> → **Alarmen**

Alarm instellen

1. Druk op <**Nieuw**>.
2. Geef gegevens in en druk op <**Opslaan**>.

Alarm afzetten

Wanneer een alarmsignaal klinkt, doet u het volgende:
- Druk op <**Bevestigen**> om het alarm af te zetten.
- Druk op <**Sluimeren**> om het alarmsignaal voor de duur van de sluimertijd af te zetten.

Alarm verwijderen

Blader naar een item en druk op <**Opties**> → **Wissen**.

Agenda beheren

<**Menu**> → **Agenda**

Items maken

1. Druk op <**Opties**> → **Nieuw** en selecteer het itemtype.
2. Geef de gegevens van het agenda-item in en druk op <**Opslaan**>.

Items bekijken

Selecteer een datum en druk op de bevestigingstoets.
Druk op <**Opties**> → **Weergave** → **Maand** of **Week** om de kalenderweergave te wijzigen.

Naar de FM-radio luisteren

<**Menu**> → **FM-radio**

De FM-radio inschakelen

1. Sluit een headset aan op het toestel.
2. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.
3. Druk op <**Ja**> om het automatische afstemmen te starten.
   Wanneer u de FM-radio voor de eerste keer opent, wordt u mogelijk gevraagd om het automatisch afstemmen te starten.
4. U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

Toetsen	Functie
Bevestigingstoets	De FM-radio in- of uitschakelen.
Navigatietoets	Links/rechts: Nauwkeurig afstemmen op de frequentie; volgende beschikbare zender zoeken (toets ingedrukt houden).

Radiostations aan de favorietenlijst toevoegen

1. Sluit een headset aan op het toestel.
2. Druk op <**Opties**> → **Toevoegen aan** → **Favorieten**.
3. Wijs een toets toe en druk op <**Select.**>.

Bluetooth gebruiken

<**Menu**> → **Bluetooth**

Bluetooth inschakelen

1. Druk op <**Opties**> → **Instellingen** en zet **Bluetooth** op **Aan**.
2. Stel **Zichtbaarheid van mijn telefoon** in zodat andere apparaten uw toestel kunnen vinden.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Druk op de bevestigingstoets om andere Bluetooth-apparaten te vinden.
2. Selecteer een apparaat en druk op de bevestigingstoets.
3. Druk op <**Ja**> om overeenstemming tussen de PIN-code van de apparaten te waarborgen.
4. Zodra het andere apparaat de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.

Of u een PIN-code moet ingeven, kan per apparaat verschillen.

Bluetooth uitschakelen

Selecteer <**Opties**> → **Instellingen** en zet **Bluetooth** op **Uit**.

Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Selecteer de items uit een van de applicaties van het toestel die u wilt verzenden.
2. Druk op <**Opties**> → **Verzenden via** → **Bluetooth**.

De instellingen aan uw wensen aanpassen

De instellingen bepalen hoe applicaties en functies precies werken. Door ze aan te passen stelt u uw toestel naar wens in. U kunt onder andere het geluidsprofiel, oproepinstellingen en de datum en tijd aanpassen.

<**Menu**> → **Instellingen**

Menu	Beschrijving
Profielen	Het type belsignaal, beltoon, volume enzovoort wijzigen.
Display	Achtergrond, thema, helderheid enzovoort wijzigen.
Tijd en datum	De tijd en datum van het toestel wijzigen.
Telefoon	De telefooninstellingen zoals de taal van het toestel wijzigen.
Oproep	Automatisch weigeren, antwoordmodus, gesprek doorschakelen, nepoproep, enzovoort instellen.
Back-up manager	Een back-up van gegevens maken of gegevens terugzetten.
Beveiliging	Vergrendeling instellen of wachtwoorden wijzigen.
PC-verbindingen	De instellingen voor de verbinding met de computer opgeven.
Netwerktoegang	Instellingen voor netwerkprofielen wijzigen.
Geheugen	Geheugen wissen of geheugenstatus controleren.
Resetten	Het toestel resetten.

De geluidsprofielen aanpassen

<Menu> → Instellingen → Profielen

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

De beltoon wijzigen

1. Selecteer een profiel en druk op <**Bewerken**>.
2. Druk op **Beltoon spraakoproep**.
3. Selecteer een beltoon en druk op de bevestigingstoets.

De berichttoon wijzigen

1. Selecteer een profiel en druk op <**Bewerken**>.
2. Druk op **Berichttoon**.
3. Selecteer een toon en druk op de bevestigingstoets.

Het volume van de beltoon aanpassen

1. Selecteer een profiel en druk op <**Bewerken**>.
2. Druk op **Volume → Belsignaal**.
3. Pas het volume aan en druk op <**Opslaan**>.

Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

De functie Mobiel opsporen gebruiken

Met de functie Mobiel opsporen kunt u het toestel opsporen en herstellen als het gestolen of verloren is. Wanneer iemand een andere SIM-kaart plaatst, wordt een traceringsbericht naar vooraf ingestelde ontvangers verstuurd. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de mogelijkheden die door uw serviceprovider worden ondersteund.

<Menu> → Instellingen → Beveiliging → Mobiel opsporen

U moet mogelijk het wachtwoord bevestigen wanneer u toegang wilt tot de functie Mobiel opsporen.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

1. Voer een wachtwoord in en tik op <**OK**>.
2. Druk op de bevestigingstoets om **Aan** te selecteren.
3. Voer de ontvangers en informatie over de afzender in.
4. Druk op <**Opslaan**> → <**OK**>.

De functie Mobiel opsporen uitschakelen

1. Voer een wachtwoord in en tik op <**OK**>.
2. Druk op de bevestigingstoets om **Uit** te selecteren.

De functie voor SOS-berichten gebruiken

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

<Menu> → Berichten → Instellingen → SOS-berichten

De functie voor SOS-berichten inschakelen

1. Druk op **Verzendopties** → <**Wijzigen**> en zet **SOS wordt verzonden** op **Aan**.
2. Voer de gegevens van de ontvanger in en druk op de bevestigingstoets.
3. Stel het aantal keren in dat het bericht moet worden herhaald.
4. Wijzig het SOS-bericht (indien nodig).
5. Druk op <**Terug**> → <**Ja**>.

SOS-berichten verzenden

1. Met vergrendelde toetsen drukt u vier keer op [ ] of op de volumetoets om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.
2. Druk op [ ] om de SOS-stand te beëindigen.

Back-up maken van gegevens

Maak een back-up van gegevens, zoals contacten, berichten, de agenda en taken naar de geheugenkaart. Voor het gebruik van deze functie moet een geheugenkaart zijn geïnstalleerd.

<Menu> → Instellingen → Back-up manager

Back-up maken van gegevens

Druk op **Back-up**, selecteer items waarvan u een back-up wilt maken en druk op <**Back-up**>.

Gegevens herstellen

Druk op **Herstel**, selecteer items die u wilt herstellen en druk op <**Herstel**>.

Nepoproepen tot stand brengen

<Menu> → Instellingen → Oproep → Nepoproep

Nepoproepen inschakelen

1. Zet **Sneltoets nepoproep** op **Aan**.
2. Wijzig, indien nodig, de naam of het nummer van de beller.

Nepoproepen tot stand brengen

- Houd de navigatietoets ingedrukt.
- Druk vier keer de navigatietoets omlaag met de toetsen in vergrendelde toestand.

Veiligheidsinformatie

SAR
www.sar-tick.com

Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke maximale SAR-waarden vinden in het gedeelte Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) van deze gebruiksaanwijzing.
Wanneer u het product meeneemt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u zorgen voor een afstand van 1,5 cm tussen het product en uw lichaam om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

Deze veiligheidsinformatie heeft betrekking op mobiele apparaten. Sommige informatie is mogelijk niet van toepassing op uw apparaat. Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan het apparaat te voorkomen, moet u de veiligheidsinformatie over uw apparaat lezen voordat u het apparaat gebruikt.

Zorg voor correct onderhoud en gebruik van uw mobiele apparaat

Houd het apparaat droog
- Vocht en vloeistoffen kunnen de onderdelen of elektronische circuits in uw apparaat beschadigen.
- Schakel het apparaat niet in als dit nat is. Als het apparaat al is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk (als u het apparaat niet kunt uitschakelen of de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Maak het apparaat vervolgens met een handdoek droog en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Bewaar uw apparaat alleen op een vlakke ondergrond
Als uw apparaat valt, kan het beschadigd raken.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig
Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen uw verstand en volg deze tips:
- Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele apparaat.
- Houd het apparaat binnen handbereik. Zorg ervoor dat u uw draadloze apparaat kunt gebruiken zonder dat u uw blik afwendt van de weg. Als u een inkomende oproep ontvangt op een moment dat het niet uitkomt, kunt u de voicemail de oproep laten beantwoorden.
- Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de persoon met wie u spreekt weten dat u achter het stuur zit en stel gesprekken uit die mogelijk uw aandacht kunnen afleiden van de weg.

Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is
Er kan een storing in het apparaat optreden.

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt

Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel
Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Ga voorzichtig om met SIM-kaarten, geheugenkaarten en kabels
- Wanneer u een kaart plaatst of een kabel aansluit op het apparaat, moet u de kaart correct plaatsen en de kabel aan de juiste kant van het apparaat aansluiten.
- Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het apparaat.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
- Als u met kracht of op onjuiste manier een kaart plaatst of een kabel aansluit, kan dit schade aan de multifunctionele aansluiting of andere onderdelen van het apparaat tot gevolg hebben.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Bescherm uw persoonlijke gegevens en voorkom uitlekken of misbruik van gevoelige informatie
- Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens.
- Wanneer u het apparaat weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het apparaat vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Gebruik het apparaat niet op plaatsen met hoge concentraties stof of deeltjes in de lucht en bewaar uw apparaat ook niet op deze plaatsen
Stof of vreemde materialen kunnen zorgen voor een storing in uw apparaat en kunnen resulteren in brand of een elektrische schok.

Voorkom dat de multifunctionele aansluiting en het kleine uiteinde van de oplader in contact komen met geleidende materialen zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder en de potloodstift
Geleidende materialen kunnen kortsluiting of corrosie van de aansluitingen veroorzaken, wat kan leiden tot een explosie of brand.

Kauw of zuig niet op het apparaat of de batterij
- Als u dit wel doet, kan het apparaat worden beschadigd of kan dit leiden tot een ontploffing of brand.

Bewaar uw apparaat niet op zeer warme of koude locaties. U kunt het apparaat het beste gebruiken bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C
- Bewaar het apparaat niet op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer. Als u dit wel doet, kan er een storing in het scherm optreden, kan het apparaat worden beschadigd of kan de batterij ontploffen.
- Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0 °C en 45 °C.

Bewaar uw apparaat niet met metalen voorwerpen, zoals sleutels en kettingen
- Er kunnen krassen op het apparaat komen of dit kan defect raken.
- Als de batterijpolen in contact komen met metalen voorwerpen, kan dit mogelijk brand veroorzaken.

Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden
- Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder creditcards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.

Gebruik uw apparaat of applicaties enige tijd niet als het apparaat oververhit is
Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit apparaat, kan dit symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode vlekken en pigmentatie.

Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet aan met natte handen
Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben.

Gebruik het apparaat niet wanneer de achterklep is verwijderd
De batterij kan uit het apparaat vallen, wat schade of een storing tot gevolg kan hebben.

Als uw apparaat beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken
Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht
- Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden.
- Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video's bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het apparaat te gebruiken.

Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst
- Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.
- Zorg ervoor dat de headsetkabel niet verstrikt raakt in uw armen of nabijgelegen voorwerpen.

- Als iemand in uw familie last heeft gehad van epileptische aanvallen of black-outs tijdens het gebruik van een vergelijkbaar apparaat, moet u een arts raadplegen voordat u het apparaat gebruikt.
- Als u enig ongemak, zoals spierkrampen, bespeurt of u zich gedesoriënteerd voelt, houdt u onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en raadpleegt u een arts.
- Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u regelmatig pauze nemen terwijl u het apparaat gebruikt.

Het risico op RSI verkleinen
Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het apparaat langere tijd gebruikt, moet u het apparaat losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u ongemak ondervindt tijdens of na dergelijk gebruik, moet u het apparaat niet meer gebruiken en contact opnemen met een arts.

Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt

- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden tijdens het wandelen kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon aansluit op een geluidsbron. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.
- In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het apparaat.
- Gebruik geen headset terwijl u in een auto of op een motor rijdt. Dit kan uw aandacht afleiden, wat een ongeluk tot gevolg kan hebben, of kan zelfs illegaal zijn, afhankelijk van uw regio.

- Kinderen of dieren kunnen stikken in kleine onderdelen.
- Als kinderen gebruik maken van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat ze het op de juiste manier gebruiken.

Steek het apparaat en de bijgeleverde accessoires niet in uw ogen, oren of mond
Als u dit wel doet, kan dit leiden tot verstikking of ernstig letsel.

Raak een beschadigde of lekkende Li-ion-batterij (Lithium ion) niet aan
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter voor informatie over het weggooien van uw Li-ion-batterij volgens de geldende voorschriften.

Let op

Het niet opvolgen van de veiligheidsmeldingen en -voorschriften kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat

Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten
- De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radiofrequentie). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.
- Het gebruik van een LTE-gegevensverbinding kan leiden tot storing met andere apparaten, zoals audioapparatuur en telefoons.

Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis, vliegtuig of motorvoertuig waarin storing door radiofrequenties kan optreden
- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Om mogelijke storing van een pacemaker te minimaliseren, moet u het apparaat alleen gebruiken aan de kant van uw lichaam waar de pacemaker zich niet bevindt.
- Als u medische apparatuur gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur voordat u het apparaat gebruikt om te bepalen of de apparatuur wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat.

Draag het apparaat niet in een achterzak of om uw middel
U kunt gewond raken of het apparaat beschadigen wanneer u valt.

Verf het apparaat niet en plak geen stickers op het apparaat
- Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het apparaat niet correct kan werken.
- Als u allergisch bent voor verf of metalen onderdelen van het apparaat, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling. Als dit gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van het apparaat en contact opnemen met uw arts.

Gebruik het apparaat niet als het kapot is of barsten bevat
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het apparaat naar een servicecenter van Samsung voor reparatie.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Plaats uw apparaat en de accessoires niet op of in de buurt van plaatsen waar een airbag zich kan ontvouwen. Onjuist geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen leiden tot ernstig letsel wanneer airbags zich snel ontvouwen.

Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken
- Het apparaat kan worden beschadigd of er kan een storing in het apparaat optreden.
- Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
- Laat uw apparaat niet langer dan een week opladen, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen als gevolg van overladen.
- Een niet-gebruikt apparaat raakt op den duur ontladen en moet opnieuw worden opgeladen voordat het kan worden gebruikt.
- Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd.
- Als u batterijen langere tijd niet gebruikt, kunnen hun levensduur en prestaties afnemen. Dit kan er ook voor zorgen dat de batterijen defect raken of ontploffen, of kan brand veroorzaken.

- In een vliegtuig kan het gebruik van elektronische apparaten de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig verstoren. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld tijdens het opstijgen en landen. Nadat het vliegtuig is opgestegen, kunt u het apparaat in de vliegtuigmodus gebruiken als dit wordt toegestaan door het cabinepersoneel van het vliegtuig.
- Er kan wellicht een storing optreden in de elektronische apparatuur in uw auto vanwege de radiostoring van het apparaat. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

Stel het apparaat niet bloot aan zware rook of gassen
Als u dit wel doet, kan de behuizing van het apparaat worden beschadigd of kan er een storing in het apparaat optreden.

Als u een hoorapparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant voor informatie over radiostoring
De radiofrequentie die wordt uitgezonden door uw apparaat, stoort wellicht met sommige hoorapparaten. Voordat u uw apparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant om te bepalen of uw hoorapparaat wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten die radiofrequenties uitzenden, zoals geluidssystemen of zendmasten
Radiofrequenties kunnen een storing in het apparaat veroorzaken.

Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar
- Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van de batterij te verwijderen.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik uw apparaat niet bij benzinepompen, in de buurt van brandstoffen of chemische middelen of op locaties waar explosies plaatsvinden.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat.

Als er vreemde geuren of geluiden uit het apparaat of de batterij komen, of als er rook of vloeistoffen uit het apparaat of de batterij komen, houdt u onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en brengt u dit naar een servicecenter van Samsung
Als u dit niet doet, kan dit brand of een ontploffing tot gevolg hebben.

- Volg alle instructies in deze gebruiksaanwijzing om de langst mogelijke levensduur voor uw apparaat en batterij te garanderen. Schade of slechte prestaties door het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies vallen niet onder de garantie van uw fabrikant.
- Uw apparaat is onderhevig aan slijtage. Bepaalde onderdelen en reparaties worden gedekt door de garantie tijdens de geldigheidsperiode, maar schade als gevolg van het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires wordt niet gedekt.

Houd rekening met het volgende wanneer u het apparaat gebruikt
- Houd het apparaat rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek uw boodschap rechtstreeks in de microfoon in.

Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren
- Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. Als uw apparaat onderhoud nodig heeft, moet u uw apparaat naar een servicecenter van Samsung brengen.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
- Schakel het apparaat uit voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl het apparaat is ingeschakeld, kan er een storing in het apparaat optreden.

Houd rekening met het volgende wanneer u het apparaat reinigt
- Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Reinig de batterijpolen met een watje of een handdoek.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen. Als u dit wel doet, kan de behuizing van het apparaat verkleuren of roesten of kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Bescherm uw apparaat tegen malware en virussen. Als u deze tips niet volgt, kan dit leiden tot schade of gegevensverlies, wat mogelijk niet wordt gedekt door de garantie
- Download geen onbekende applicaties.
- Bezoek geen websites die u niet vertrouwt.
- Verwijder verdachte berichten of e-mails van onbekende afzenders.
- Stel een wachtwoord in en wijzig dit regelmatig.
- Schakel draadloze functies, zoals Bluetooth, uit wanneer u deze niet gebruikt.
- Als het apparaat zich ongewoon gedraagt, voert u een antivirusprogramma uit om te controleren op infecties.
- Voer een antivirusprogramma op uw apparaat uit voordat u nieuwe gedownloade applicaties en bestanden opent.
- Installeer antivirusprogramma's op uw computer en voer deze regelmatig uit om te controleren op infecties.
- Bewerk de registerinstellingen niet en pas het besturingssysteem van het apparaat niet aan.

- Lees het machtigingsscherm zorgvuldig wanneer u applicaties downloadt. Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang hebben tot veel functies of tot een aanzienlijk deel van uw persoonlijke gegevens.
- Controleer uw accounts regelmatig op niet-goedgekeurd of verdacht gedrag. Als u enig teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens constateert, neemt u contact op met uw serviceprovider om uw accountgegevens te verwijderen of te wijzigen.
- In het geval dat u uw apparaat kwijtraakt of dit wordt gestolen, wijzigt u de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
- Gebruik geen applicaties die afkomstig zijn van onbekende bronnen en vergrendel uw apparaat met een patroon, wachtwoord of PIN-code.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet
Verspreid geen materiaal met copyright zonder de toestemming van de inhoudseigenaars. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Malware en virussen

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontworpen dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door internationale richtlijnen worden aanbevolen, niet worden overschreden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg.

Tests voor SAR worden uitgevoerd met de standaard gebruiksposities, waarbij het apparaat het hoogst toegestane energieniveau gebruikt in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

Maximale SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd	
SAR-waarde indien gedragen op het hoofd	0,786 W/kg
SAR-waarde indien gedragen op het lichaam	0,393 W/kg

Tijdens gebruik liggen de daadwerkelijke SAR-waarden voor dit apparaat meestal ver beneden de hierboven vermelde waarden. Uit oogpunt van systeemefficiëntie en minimale storing op het netwerk wordt het energieverbruik van het mobiele apparaat automatisch verlaagd, zodat er nooit meer energie wordt gebruikt dan nodig is. Hoe minder energie het apparaat uitvoert, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van de SAR-waarde terwijl het toestel wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd op het toestel met een scheidingsafstand van 1,5 cm. Om te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven terwijl het toestel op het lichaam wordt gedragen, moet het toestel zich ten minste op een afstand van 1,5 cm van het lichaam bevinden.

Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben voorgesteld dat als personen zich zorgen maken en hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, ze een handsfree accessoire kunnen gebruiken om het draadloze apparaat tijdens gebruik uit de buurt van het hoofd en het lichaam te houden of de hoeveelheid tijd kunnen beperken dat ze het apparaat gebruiken.

Ga voor meer informatie naar www.samsung.com/sar en zoek op het modelnummer van uw apparaat.

Correcte verwijdering van dit product

(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Deze markering op het product, accessoires of de documentatie geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, headset, USB-kabel) niet mogen worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

SAMSUNG ELECTRONICS

Verklaring van overeenstemming

Productgegevens

Voor het volgende

Product: GSM WCDMA BT Mobiele telefoon
Model(len): GT-S5611

CE 0168

Verklaring en toepasselijke normen

Wij verklaren hierbij dat het bovenstaande product voldoet aan de essentiële bepalingen van de R&TTE-richtlijn (1999/5/EG) door toepassing van:

VEILIGHEID	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001/A1 : 2012 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010 EN 62209-2 : 2010 EN 50566 : 2013
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013) EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012) EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013) EN 300 328 V1.8.1 (06-2012)

en de richtlijn (2011/65/EU) betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur door toepassing van EN 50581:2012.

De in Artikel 10 genoemde en in Annex [IV] van richtlijn 1999/5/EG nader beschreven procedure voor evaluatie van de overeenstemming is gevolgd met betrokkenheid van de volgende aangemelde instantie(s):

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identificatie: 0168

In de EU vertegenwoordigd door

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.12.04 — Stephen Colclough / EU-vertegenwoordiger

(Plaats en datum van uitgifte) (Naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u de garantiekaart of neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht.